



法枠工の手順



① 法切




④ 主アンカー打ち込み




⑥ 枠内厚層基材吹付



② ラス張り



⑤ 法枠吹付



⑦ 完成



③ 枠フレーム組立



⑤ 枠内モルタル吹付