

造材寸法表

伊豆森林管理署

材種	樹種	採材寸法		摘要	採材方針																					
		長級m	径級cm																							
一般材	スギ・ヒノキ	6.0	18~22	通し柱適材	1. ◎印の基準材を採材する。但し、曲り腐れ等により基準材が採材できない場合は打出しを行い、基準材を採材する。 2. 柱材も前記と同様に採材する。また、直材及び柱径級であれば一番玉に限らない。 3. 高品質材の採材は森林官または監督職員の指示を受けること。 4. 長級に延寸を6~10cm加えて採材すること。 5. 市況動向に応じ、採材を変更する場合がある。 《極積基準表》 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">一般材</th> </tr> <tr> <th>材長</th> <th>2.0m</th> <th>4.0m</th> <th>6~7m</th> </tr> <tr> <th>材積(m³)</th> <td>10~15</td> <td>15~25</td> <td>5~10</td> </tr> </thead> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th colspan="3">低質材</th> </tr> <tr> <th>材長</th> <th>2.0m</th> <th>4.0m</th> </tr> <tr> <th>材積(m³)</th> <td>50~100</td> <td>150~200</td> </tr> </thead> </table>	一般材				材長	2.0m	4.0m	6~7m	材積(m³)	10~15	15~25	5~10	低質材			材長	2.0m	4.0m	材積(m³)	50~100	150~200
		一般材																								
	材長	2.0m	4.0m	6~7m																						
	材積(m³)	10~15	15~25	5~10																						
	低質材																									
	材長	2.0m	4.0m																							
材積(m³)	50~100	150~200																								
◎ 4.0	16上	委託販売																								
スギ	4.0	9上	システム販売																							
ヒノキ	4.0	9上	システム販売																							
その他 N	4.0	20上																								
その他 L	4.0	20上																								
低質材	その他 N	2.0-4.0	全	システム販売	留意事項 1. 極の大きさは、上記の基準表を目安に極積みを完了させ、ペンキ等で帯状に塗布し明らかにする。 2. 極積みにあたっては、木口を揃え、荷崩れ防止の措置を講ずること。 3. その他特殊材、システム販売材等については、その都度指示を受けるものとする。																					