


位置図



利根沼田森林管理署

縮尺：図中スケール

庁舎名

利根沼田森林管理署

所在地

群馬県沼田市鍛冶町字南原3923-1

位置図



縮尺：図中スケール

宿舎名	旭ヶ丘宿舎
-----	-------

所在地	群馬県沼田市坊新田町字下原 1 2 5 0 番 7
-----	---------------------------

位置図




縮尺：図中スケール

宿舎名	薄根町宿舎
-----	-------

所在地	群馬県沼田市薄根町字清水田4461番1
-----	---------------------

位置図



縮尺：図中スケール


宿舎名

沼高西側宿舎

所在地

群馬県沼田市材木町字滝棚43番41

位置図



縮尺：図中スケール


庁舎名

群馬森林管理署下仁田森林事務所

所在地

群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山3762-4

位置図



縮尺：図中スケール


宿舎名

築下宿舎

所在地

群馬県前橋市上小出町1丁目8番16号

位置図




縮尺：図中スケール

宿舎名	岩神三丁目宿舎
-----	---------

所在地	群馬県前橋市岩上三丁目30番19号
-----	-------------------

位置図



縮尺：図中スケール


庁舎名

日光森林管理署黒部森林事務所

所在地

栃木県日光市黒部221-3

位置図



縮尺：図中スケール


宿舎名

大子宿舎

所在地

茨城県久慈郡大子町大字大子字後山533番1

位置図



縮尺：図中スケール


庁舎名

埼玉森林管理事務所

所在地

埼玉県秩父市大野原字下原491-1

位置図



縮尺：図中スケール

宿舎名

大野原宿舎

所在地

埼玉県秩父市大野原字下原491-3

位置図



縮尺：図中スケール


庁舎名

山梨森林管理事務所

所在地

山梨県甲府市宮前町7-7

位置図



縮尺：図中スケール

宿舎名

宮前宿舎

所在地

山梨県甲府市宮前町232