東北森林管理局
雄物川森林計画区
秋田森林管理署森林位置図兼管内図
3片の内第1片

経緯度数値は世界測地系による

米代西部森林管理署

米代東部森林管理署上小阿仁支署

由利森林管理署

湯沢支署

201−9
201−7
201−2
201−12
201−14
201−15
201−13
201−16
201−10
201−8
201−6
201−4
201−3
201−1
201−18
201−19
201−20
201−21
201−22
201−17
201−24

崩壊土砂流出危険地区
２０１−１１

山腹崩壊危険地区
２０１−２

山腹崩壊危険地区
２０１−１

崩壊土砂流出危険地区
２１２−２

崩壊土砂流出危険地区
２１２−１

凡例

山腹崩壊危険地区	○
地すべり危険地区	○
崩壊土砂流出危険地区	―

位置図
1：600,000

1：50,000

平成十七年度調製　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものです。（承認番号　平12 東複、第354号）」

国土地図株式会社